



1

Surface lisse, appliquer flex uniformément.



2

Poser la trame et taper bien pour optimiser le contact entre mosaïque et adhésive. Comprimer avec une taloche en caoutchouc. Si nécessaire, enlever les résidus de colle.



3

Jointoyer avec une taloche en caoutchouc.



4

Utilisez un chiffon doux ou éponge humide pour nettoyer la surface carrelée et éliminez ainsi la totalité du voile de ciment. Utilisez beaucoup d'eau.

MOSAÏQUE PAPIER BELLE FACE



1

Poser la feuille et taper légèrement.



2

Comprimer avec taloche en caoutchouc.



3

Après séchage (24heures), saturer le papier de l'eau et l'enlever immédiatement.



4

Jointoyer avec époxy et une taloche en caoutchouc.



5

Utilisez un chiffon doux ou éponge humide pour nettoyer la surface carrelée et éliminez ainsi la totalité du voile de ciment.