

bande d'étanchéité BE 14



10 M

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être suffisamment portant, propre, sec ou moite, hors gel, exempts d'huile, de graisse et de particules altérant l'adhérence.
- Éliminer minutieusement les résidus de mortier et de peinture qui se détachent ou sécaillent.
- Consulter avec attention les fiches techniques des mortiers d'étanchéité **weber** qui seront appliqués.

APPLICATION

- Maroufler avec une spatule, la **bande d'étanchéité BE14** dans la première couche de mortier d'étanchéité encore fraîche.
- Une deuxième couche est à appliquer, de suite et à saturation, sur la surface de la **bande d'étanchéité BE14**.

INFOS PRATIQUES

- **Couleur** : Jaune