


MANUEL D'UTILISATION

I. Description de l'affichage et des touches



II. Fonctionnement

1. Appuyez sur la touche ⑥ pour allumer l'écran, le système affichera la température et l'heure actuelles après 5 secondes.

Pendant le fonctionnement, appuyez brièvement sur la touche ⑥ pour allumer ou éteindre la lumière LED, l'icône LED s'affichera à l'écran.

2) Appuyez sur la touche ⑤ environ 3 secondes jusqu'à ce que le numéro de l'heure clignote pour le régler. Lorsque le nombre clignote, appuyez sur la touche ① ou pour ② régler l'heure.

Appuyez ensuite sur la touche ⑤ pour passer au réglage des minutes lorsqu'il clignote.

Vous pouvez également appuyer sur la touche ⑤ pour passer au réglage de la date lorsque le numéro clignote.

Le système acceptera le réglage lorsque le numéro cessera de clignoter.

(Le réglage de l'heure ne peut être ajusté que lorsque la fonction Bluetooth est désactivée)

3) Appuyez sur la touche ④ pour activer la fonction de lecture de musique Bluetooth.

Le haut à gauche de l'écran affichera la barre de progression puis affichera 1-bt en clignotant, la fonction Bluetooth entrera en état de recherche.

Ouvrez la fonction Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom de l'appareil de K3015 pour vous y connecter, 1-bt cessera de clignoter lorsque le téléphone sera connecté.

Vous pouvez maintenant écouter n'importe quelle musique de votre téléphone dans les haut-parleurs du miroir.

Appuyez sur la touche ① ou ② pour choisir la chanson précédente ou la chanson suivante.

Appuyez sur la touche ③ pour régler le volume, puis appuyez sur la touche ① ou ② pour augmenter ou diminuer le volume lorsqu'il clignote.

- Comme le wifi mobile et le bluetooth utilisent le même canal, le signal et les données peuvent s'interférer lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Ici, la vitesse de téléchargement sera lente.

Si vous écoutez de la musique en ligne, le ralentissement du téléchargement entraînera le problème de la lecture intermittente de la musique

- En raison de la version différente des fabricants de modules Bluetooth, certains téléphones mobiles peuvent avoir des problèmes de lecture ou de perte de connexion.

- La distance de connexion est de 2 à 8 mètres sans aucune barrière telle qu'un mur ou un autre appareil électrique.

- Il y aura de légers sons lorsque le signal est connecté.