



Installation abattant



Instructions de montage



Instructions de montage

Installation du réservoir

Liste de pièces

1

2

3

4

Installation de la cuvette

Liste de pièces

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

10