




## Notice d'installation mitigeur








Remarques avant l'installation:


- 1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
- 2. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne marche / arrêt est présente.
- 3. Les images dans le manuel sont du générale et peuvent ne pas représenter exactement votre robinet. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
- 4. Si vous vous absentez de chez vous pendant une période prolongée, vous devez couper l'alimentation principale en eau.

## Maintenance quotidienne


- 1. Utilisez un chiffon doux et du vinaigre pour éliminer les taches.
- 2. Vérifiez régulièrement l'aérateur pour éviter l'accumulation de calcium.
- 3. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage chimique car l'utilisation abîmera la finition et annulera la garantie du produit.
- Les nettoyants acceptables comprennent le vinaigre ou les détergents liquides doux non abrasifs.
- 5. Si la pression de l'eau semble faible, retirez, inspectez, nettoyez ou remplacez l'aérateur.




1. Retirez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou de blocage du robinet




2. Vissez et serrez à la main les flexibles d'eau chaude et froide sur le robinet. NE PAS utiliser de pince !




3. Installez le robinet à travers le trou



4. Réinstallez la rondelle en caoutchouc, puis métallique et l'écrou. Serrez à la main puis à l'aide d'un tournevis pour les vis de l'écrou.



5. Fixez les flexibles à l'alimentation en eau



6. Retirez l'aérateur et ouvrez le robinet pendant 1 minute pour éliminer les débris. Fermez le robinet et réinstallez l'aérateur.